

EkoCare – Bewohner-Fob Kurzanleitung

LED Anzeige

Die LED-Anzeige zeigt optisch an, dass der Fob aktiv ist.

Graue Taste

Die graue Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Fobs und je nach Konfiguration zum Löschen eines Alarms, der von diesem Gerät ausgelöst wurde.

Ein- und Ausschalten des Fobs

Zum Einschalten des FOB die graue Taste drücken bis ein Piepton ertönt und die LED zu blinken beginnt.

Zum Ausschalten des Fob die graue Taste drücken bis ein Piepton ertönt und die LED nicht mehr blinkt.

Löschen eines Alarms

Zum Löschen eines Alarms graue Taste drücken bis ein Piepton ertönt und der Alarm erlischt.



Zubehör

Der Bewohner-Fob wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Trageschnur mit Sicherheitsverschluss
- Tool zum Anbringen der Trageschnur
- Gürtelclip

Rote Taste

Zur Aktivierung eines Rufes oder eines Alarms rote Taste drücken.

Aufladen der Batterie

Der Fob ist mit einem Akku ausgestattet. Zum Aufladen des Akkus das Gerät in das Ladegerät legen. Die LED beginnt zu blinken.

Aufladen: LED blinkt 1x alle 3 Sekunden

Aufgeladen: LED blinkt 2x alle 3 Sekunden

Versuchen Sie NICHT den Akku zu entfernen.

Das Öffnen des Geräts führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

Bitte geben Sie das Gerät an Ihren Administrator zur Rücksendung an den Multitone Service.