Notfallmelder

Funktionsbeschreibung

Das EkoTek System unterstützt verschiedene Repeater Typen. Der Repeater mit der roten Taste wird als Notfallmelder bezeichnet. Das Gerät vereint die normale Repeater-Funktion mit der Möglichkeit über die rote Taste einen Notruf ode Hilferuf auszulösen. Dazu wird die rote Taste an der Gerätevorderseite gedrück.

Die rote Taste kann vom Administrator zentral über die Systemkonfiguration wie folgt konfiguriert werden:

- Deaktiviert
- Einmal drücken löst einen Alarm aus
- Zweimal drücken löst einen Alarm aus

Der Notrufmelder verfügt über einen eingebauten Signalgeber der den Rufstatus bei Aktivierung signalisiet. Der Signalgeber kann vom Administrator zentral über die Systemkonfiguration Ein- oder Aus-geschaltet werden.

Das Zurückstellen eines ausgelösten Alarms erfolgt durch Drücken und Halten (für ca. 3 sec.) der roten Taste.