EkoTek Fob
Kurzanleitung

Weitere Bedienungs-anleitungen stehen hier zum Download bereit:
www.multitone.de/bedienungsan-leitungen.htmll

Wenden Sie sich für weiterführende Informationen oder zwecks Fehlersuche bitte an Ihren Systemadministrator.

1.

Tasten
(von oben nach unten)
Graue Taste: ein/aus und Alarm abbrechen
Blaue Taste: Hilfe-Alarm
Rote Taste: Notfall-Alarm

2.

Gerät einschalten
Zum erstmaligen Einschalten den Notrufgeber im das Ladegerät positionieren und möglichst erst nach 12 Stunden entfernen. Es kann einige Minuten dauern, bis sich das Gerät einschaltet. Alternativ zum Einschalten des Geräts die graue Taste bis zu 3 Sekunden gedrückt halten. Das Gerät bestätigt dies durch einen Signalton.

Gerät ausschalten
Zum Ausschalten des Geräts, die graue Taste bis zu 3 Sekunden gedrückt halten. Das Gerät bestätigt dies durch einen Signalton.

3.

Akku aufladen
- Der Notrufgeber ist mit einem NiMH-Akku des Typs AAA ausgestattet.
- Zum Aufladen des Akkus das Gerät im Ladegerät positionieren. Die LED-Anzeige blinkt, um den Ladevorgang zu signalisieren:
  Gerät lädt: blinkt 1 x alle 3 Sekunden
  Gerät geladen: blinkt 2 x alle 3 Sekunden

Den Akku NICHT entfernen. Wird das Gerät geöffnet, erlischt die Garantie. Bitte reichen Sie das Gerät an Ihren Administrator weiter, damit es zur Wartung an einen Multitone-Händler zurückgeschickt werden kann.

4.

Notfall-Alarm (rote Taste)
- Notfall-Hilferuf senden (1 x oder 2 x drücken – durch Administrator programmiert).
- Notfall-Hilferuf senden (1 x oder 2 x drücken – durch Administrator programmiert).
  Alarm wird gesendet – LED-Anzeige blinkt langsam
  Alarm gesendet – LED-Anzeige blinkt 2 x schnell
  Alarm angenommen – LED-Anzeige blinkt 3 x schnell (nur wenn durch anderen Benutzer angenommen)
- Zum Löschen eines aktivierten Alarms die graue Taste drücken (kurz).

5.

Hilfe-Alarm (blaue Taste)
- 1 x drücken aktiviert Hilfe-Alarm (Alarm wird automatisch gelöscht).
- Wird diese Taste gedrückt, dann kann Folgendes beobachtet werden:
  Alarm wird gesendet – LED-Anzeige blinkt langsam
  Alarm gesendet – LED-Anzeige blinkt 2 x schnell

Wander-Alarm Beim Betreten einer Zone mit Zugangs-beschränkung gibt der Notrufgeber ein Warnsignal ab.
Lagealarm Wird aktiviert, wenn das Gerät über den programmierten Zeitraum hinaus in einem Winkel größer als 45 Grad geneigt ist.
Totmanneinrichtung Wird aktiviert, wenn nicht auf das regelmäßige Prüfsignal reagiert wird.

6.

Statusanzeigen
- Um zu überprüfen, ob der Notrufgeber mit dem Funknetz verbunden ist, die graue Taste drücken (kurz).

(LED-Anzeige: blinkt 1 x = nicht verbunden, blinkt 2 x = verbunden)
- Der Alarm für einen schwachen Akku wird aktiviert, wenn der Akku weniger als 25 % geladen ist (akustisch und Vibration).
- Wenn sich der Notrufgeber außerhalb der Reichweite des EkoTek-Funknetzes befindet, wird der Benutzer durch einen Alarm benachrichtigt.

Der Schutzgrad des Geräts geht über die Prüfkriterien der Schutzklasse IP66 hinaus. Es kann somit für kurze Zeiträume mit Wasser bespritzt oder in Wasser bzw. geeignete Desinfektionsmittel getaucht werden. Wird das Gehäuse fallen gelassen oder beschädigt, bitte nicht mit Flüssigkeiten reinigen.

EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 6.3 der EU-Richtlinie für Funkanlagen und Telekommuniations-sendeeinrichtungen (engl. Radio & Telecommunications Terminal Equipment, kurz R&TTE) 99/5/EC

Der Hersteller dieses Geräts erklärt hiermit, dass das Gerät EKOFOB den jeweiligen grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 99/5/EG gemäß den Verfahren des Anhangs II der Richtlinie und den folgenden technischen Normen entspricht:

ETSI EN 300 328 (Artikel 3.2 der Richtlinie);
ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3 (Artikel 3.1b der Richtlinie);
EN 60950 (Artikel 3.1a der Richtlinie).

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (Beschluss Nr. 768/2008/EG, Anhang II, Modul A)
Dieses Gerät erfüllt die Grenzwert-Anforderungen der RoHS-Richtlinie für Stoffe, deren Verwendung beschränkt ist. Von Ausnahmen wurde kein Gebrauch gemacht.

Diese Geräte werden im Sinne der Richtlinie und gemäß der Klassifikation des Ausschusses für Konformitäts-bewertung von Telekommunikationsgeräten und Marktüberwachung (engl. Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee, kurz. TCAM) als Geräte der Klasse 1, Unterklasse 21 (Kurzstreckenfunk-Gerät, engl. non-specific short range device) eingestuft.

Eine vollständige Version der Konformitätserklärung wird durch Multitone unter www.multitone.com oder auf Anfrage bereitgestellt.

Erklärung zur FCC- und Industry-Canada-Konformität

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der FCC (FCC Rules, Part 15) und des Industry Canada (Industry Canada Standards RSS GEN & RSS210).

Für den Betrieb des Geräts gelten die zwei folgenden Bedingungen: 1.) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und muss 2.) Störungen, die den Betrieb unbeabsichtigt beeinflussen können, ausgesetzt werden können.

Eine nicht autorisierte Veränderung des Geräts führt dazu, dass der Anwender für die Verwendung des Geräts nicht mehr die Konformität mit den Bestimmungen des Industry Canada und der FCC (FCC Rules, Part 15) beanspruchen kann.

WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Produkts

Dieses Produkt darf nicht in den Hausmüll oder mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden. Es muss entweder an Multitone bzw. einen Multitone-Händler zurückgeschickt oder einem Entsorgungsbetrieb für die sachgerechte Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte übergeben werden.