EkoTek Pager Kurzanleitung

Weitere Bedienungsanleitungen stehen hier zum Download bereit:
http://www.multitone.de/bedienungsanleitungen.html

Wenden Sie sich für weiterführende Informationen oder zwecks Fehlersuche bitte an Ihren Systemadministrator.

1.

Tasten (von links nach rechts)
Navigation: Linkspfeil, Abwärtspfeil, Rechtspfeil
Blaue Taste: Hilfe-Alarm
Rote Taste: Notfall Alarm

2.

Gerät einschalten
Zum erstmaligen Einschalten den Rufempfänger im Ladegerät positionieren und mindestens 12 Stunden aufladen. Alternativ die Taste ◄ drücken und gedrückt halten.

Akku aufladen
Der Rufempfänger ist mit einem NiMH-Akku des Typs AAA ausgestattet. Zum Aufladen des Akkus den Rufempfänger im Ladegerät positionieren. Es kann einige Minuten dauern, bis sich das Gerät einschaltet

Den Akku NICHT entfernen. Wird das Gerät geöffnet, erlischt die Garantie. Bitte reichen Sie das Gerät an Ihren Administrator weiter, damit es zur Wartung an einen Multitone-Händler zurückgeschickt werden kann.

3.

Alarm aktivieren und löschen
- Beim Aktivieren eines Alarms wird eine Textnachricht an eine programmierte Rufempfänger-Gruppe gesendet.
- Die Nachricht enthält folgende Informationen: Identität des Rufempfängers (Alarmursprung), Alarmtyp und aktuelle Position des Geräts.
- Beim Löschen eines Alarms wird eine Textnachricht mit der Identität des Rufempfängers versendet, die das Löschen des Alarms bestätigt.

4.

Notfall-Alarm (rote Taste)
- Je nach Programmierung wird durch einmaliges oder zweimaliges Drücken der Notfall-Alarm aktiviert.
- Der Alarm wird an die durch den Administrator programmierten Rufempfänger/Benutzer gesendet.
- Zum Löschen des Alarms die Taste ◄ drücken und gedrückt halten.
- Der Alarm wird in durch den Administrator programierten regelmäßigen Abständen wiederversendet, bis der Alarm gelöscht wird.

5.

Hilfe-Alarm (blaue Taste)
- Durch einmaliges Drücken wird der Hilfe-Alarm aktiviert und das Gerät kehrt automatisch zum Normalzustand zurück (Alarm wird automatisch gelöscht).
- Der Alarm wird an die durch den Administrator programmierten Rufempfänger/Benutzer gesendet.

Lagealarm Wird aktiviert, wenn das Gerät über den programmierten Zeitraum hinaus in einem Winkel größer als 45 Grad geneigt ist.
Totmanneinrichtung Wird aktiviert, wenn nicht auf das regelmäßige Prüfsignal reagiert wird.
Reißleine Wird der Rufempfänger weggerissen, dann löst sich die Reißleine vom Gehäuse ab und ein Alarm wird gesendet.

6.

Nachrichten empfangen
- Beim Empfangen von Nachrichten gibt der Rufempfänger je nach Einstellungen ein akustisches Warnsignal ab, vibriert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung und die Nachricht wird angezeigt.
- Bei mehreren Nachrichten die Tasten ▼ und ► zum Auswählen verwenden.
- Mithilfe der Taste ▼ können die verfügbaren Antworten (annehmen und ablehnen oder löschen) angezeigt werden.
- Mithilfe der Taste ▼ kann zur gewünschten Option gewechselt werden.
- Select the ► button to send the response or delete
- Mithilfe der Taste ► kann die Antwort gesendet oder gelöscht werden.
- Ruf-Annahmen werden an den Benutzer gesendet, durch den der Alarm aktiviert wurde, um zu bestätigen, dass Hilfe unterwegs ist.

Der Schutzgrad des Geräts geht über die Prüfkriterien der Schutzklasse IP66 hinaus. Es kann somit für kurze Zeiträume mit Wasser bespritzt oder in Wasser bzw. geeignete Desinfektionsmittel getaucht werden. Wird das Gehäuse fallen gelassen oder beschädigt, bitte nicht mit Flüssigkeiten reinigen.

EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 6.3 der EU-Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikations-sendeeinrichtungen (engl. Radio & Telecommunications Terminal Equipment, kurz R&TTE) 99/5/EC

Der Hersteller dieses Geräts erklärt hiermit, dass das Gerät EKOPAG den jeweiligen grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 99/5/EG gemäß den Verfahren des Anhangs II der Richtlinie und den folgenden technischen Normen entspricht:

ETSI EN 300 328 (Artikel 3.2 der Richtlinie);
ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3 (Artikel 3.1b der Richtlinie);
EN 60950 (Artikel 3.1a der Richtlinie).

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (Beschluss Nr. 768/2008/EG, Anhang II, Modul A)
Dieses Gerät erfüllt die Grenzwert-Anforderungen der RoHS-Richtlinie für Stoffe, deren Verwendung beschränkt ist. Von Ausnahmen wurde kein Gebrauch gemacht.

Diese Geräte werden im Sinne der Richtlinie und gemäß der Klassifikation des Ausschusses für Konformitäts-bewertung von Telekommunikationsgeräten und Marktüberwachung (engl. Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee, kurz. TCAM) als Geräte der Klasse 1, Unterklasse 21 (Kurzstreckenfunk-Gerät, engl. non-specific short range device) eingestuft.

Eine vollständige Version der Konformitätserklärung wird durch Multitone unter www.multitone.com oder auf Anfrage bereitgestellt.

Erklärung zur FCC- und Industry-Canada-Konformität

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der FCC (FCC Rules, Part 15) und des Industry Canada (Industry Canada Standards RSS GEN & RSS210).

Für den Betrieb des Geräts gelten die zwei folgenden Bedingungen: 1.) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und muss 2.) Störungen, die den Betrieb unbeabsichtigt beeinflussen können, ausge-setzt werden können.

Eine nicht autorisierte Veränderung des Geräts führt dazu, dass der Anwender für die Verwendung des Geräts nicht mehr die Konformität mit den Bestimmungen des Industry Canada und der FCC (FCC Rules, Part 15)

WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Produkts

Dieses Produkt darf nicht in den Hausmüll oder mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden. Es muss entweder an Multitone bzw. einen Multitone-Händler zurückgeschickt oder einem Entsorgungsbetrieb für die sachgerechte Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte übergeben werden.