



EkoMS Mapping Management-Software

Sehen, was passiert
Sehen, wo es passiert



Wo wurde der Alarm ausgelöst?



Die Mobilität ihrer Mitarbeiter auf dem Gelände und in Gebäuden ist wichtiger Bestandteil ihrer Abläufe. In Not- oder Gefahrensituationen müssen Hilfskräfte zielgerichtet in kürzester Zeit zum Ort des Geschehens geleitet werden. Die graphische Darstellung von Gebäudeplänen und Stockwerken erleichtert und beschleunigt die zeitkritische Steuerung der Hilfskräfte.

EkoMS Mapping zeigt Live-Alarme auf Gebäudeplänen, die die Art und Dringlichkeit des ausgelösten Alarms angeben.

Die Plattform

EkoTek[®] von Multitone gibt Organisationen die Möglichkeit, dass Mitarbeiter oder Besucher in Gefahrensituationen Alarme auslösen können, die an eine Zentrale oder die Messenger von Kollegen oder Hilfskräften gesendet werden. Es werden wichtige Informationen übermittelt: Wer den Alarm ausgelöst hat und in welchem Bereich sich die Person zu diesem Zeitpunkt befindet.

Nach dem Hochladen der Gebäude-, Etagen- und Bereichspläne, ist EkoMS Mapping leicht zu konfigurieren. Mit der Drag-and-Drop-Funktion kann angezeigt werden, wo Alarme lokalisiert werden. EkoMS Mapping ist auch mit der Multitone EkoCare[®]-Lösung für das Gesundheitswesen und der Multitone EkoSecure[®]-Lösung für alleinarbeitende Personen in der Industrie kompatibel.












EkoMS Mapping: Live-Alarme und Gebäudepläne

Alarmstatus
 Farbe = Alarm mit höchster Dringlichkeit
 Zahl = Anzahl der Alarme

Gerätestatus
 Farbe = Alarm mit höchster Dringlichkeit
 Zahl = Anzahl der Alarme

Etagenplan wird angezeigt

-  Alarmstatus
-  Gerätestatus
-  Batterie-wechsel (höchste Dringlichkeit)
-  Batterie schwach (geringste Dringlichkeit)
-  Batterie OK Kein Alarm
-  Notfall (höchste Dringlichkeit)
-  Assistenz
-  Bewohner
-  Pfleger(in) anwesend (geringste Dringlichkeit)



Multitone Elektronik International GmbH
Roßstr. 11
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 469020
Fax: +49 (0)211 480758
info@multitone.de
www.multitone.de

Diese Broschüre dient nur zur Orientierung. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen richten sich nach der Verfügbarkeit und können aufgrund von Änderungen von den in dieser Broschüre beschriebenen oder abgebildeten Produkten und Dienstleistungen abweichen. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Eingetragener Firmensitz: Multitone Elektronik International GmbH, Roßstr. 11, 40476 Düsseldorf

Literature No.: MPL068 Version 2