EkoCare – Zimmer-Flur-Leuchte und Bad-Funksender Kurzanleitung

Bewohnerruf

Die Zimmer-Flur-Leuchte leuchtet rot, wenn ein Bewohner oder das Pflegepersonal die SOS-Taste zieht oder die Bewohnerruftaste am Zimmerfunksender drückt.

Pflegekraft Anwesenheit

Die Zimmer-Flur-Leuchte leuchtet grün, wenn das Pflegepersonal anwesend ist.

Assistenz Alarm

Die Zimmer-Flur-Leuchte leuchtet blau, wenn ein Assistenz-Alarm ausgelöst wird.

Notfallalarm

Die Zimmer-Flur-Leuchte leuchtet gelb, wenn ein Notfallalarm ausgelöst wird.

Auslösen eines Bad/WC-Rufes

Durch das Ziehen der Zugschnur wird am Bad/WC-Funksender ein Hilferuf ausgelöst.

Löschen eines Bad/WC-Ruf

Je nach Konfiguration Ihres EkoCare Systems, wird der Bad/WC-Ruf entweder über die grüne Taste am Zimmerfunksender zurückgestellt. Dabei bewirkt einmaliges Drücken die Anwesenheitsbestätigung des Pflegepersonals, erneutes drücken löscht den Hilferuf.

Ist der Badfunksender jedoch nicht mit dem Zimmerfunksender gekoppelt, erfolgt die Alarmrückstellung durch das Ziehen und Halten der Zugschnur für ca. 10 Sekunden.

Multiton Elektronik GmbH • Roßstr. 11 • 40476 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 469020 • Fax: +49 (0)211 480758 • E-Mail: info@multitone.de • www.multitone.de

MULTITONE ist ständig um die Verbesserung seiner Produkte bemüht. Die Geräte können daher optisch und technisch von den hier beschriebenen Produkten abweichen. MULTITONE produziert und liefert Geräte bzw. Systeme nach den europäischen CE-Richtlinien. Sollte der Einsatz jedoch in Umgebungen mit speziellen Bedingungen (hohe Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Felder wie z.B. in Galvanisierbetrieben) geplant sein, so muss MULTITONE vorher informiert werden.